


ifm electronic



Manual de operação
Sensor de reflexão difusa
com supressão de fundo


efector200[®]

OGH3xx

OGH5xx

PT

704073 / 03 06 / 2011




1 Utilização prevista


O sensor de reflexão difusa detecta, sem contato, objetos e materiais e os sinaliza através de um sinal de comutação.

Alcance de detecção ("range"), vide placa adesiva de características (em relação a papel branco 200x200 mm, 90% de remissão).

2 Montagem



- ▶ Alinhar o sensor de reflexão difusa para o objeto a ser detectado.
- ▶ Fixar o aparelho com ajuda de um suporte de montagem.



Os objetos a serem detectados deveriam mover-se de forma transversal à óptica do aparelho.
Em outros sentidos de movimento, deveria-se testar anteriormente se a função de comutação ficará assegurada.


3 Conexão elétrica

-
- ▶ Desenergizar a instalação.
 - ▶ Conectar o aparelho como a seguir.

	Cabo	Conector	Conexão
L+	BN	Pin 1	
L-	BU	Pin 3	
Carga	BK	Pin 4	
—	—	Pin 2	

Cores dos fios BN = marrom, BU = azul, BK = preto

4 Elementos de comando e exibição



- 1: LED
- 2: [OUT off]
- 3: [OUT on]

4 Ajustes

4.1 O aparelho deve comutar quando o objeto for detectado

1	► Posicionar o objeto.	
		PT
<ul style="list-style-type: none">► Apertar [OUT on] por pelo menos 2 s.> É realizado o ajuste da sensibilidade ao objeto.> O LED pisca.		
2	► Remover o objeto.	
<ul style="list-style-type: none">► Pressionar [OUT off].> É realizado o ajuste da sensibilidade sem objeto.> O LED apaga-se. A programação foi concluída.		

4.2 O aparelho não deve comutar se o objeto for detectado

- Posicionar o objeto (conforme fig. 1) e pressionar [OUT off] por 2 s.
- Remover o objeto (conforme fig. 2) e pressionar [OUT on] por 2 s.

Os ajustes podem ser feitos também primeiro sem e depois com objeto.

4.3 Erro na programação

> O LED pisca rápido, 8 Hz.

Possíveis causas

- Diferença do valor de medição muito baixa.
- Tempo máximo de programação de 15 min. ultrapassado.

4.4. Ajuste da sensibilidade máxima

► Direcionar o aparelho de tal modo que nenhuma luz seja refletida.

O aparelho deve comutar se for detectado um objeto


► Pressionar primeiro [OUT on] e depois [OUT off].

O aparelho deve comutar se não for detectado nenhum objeto

► Pressionar primeiro [OUT off] e depois [OUT on].

4.5 Bloquear ou desbloquear as teclas

Para evitar entradas falsas acidentais, o aparelho pode ser bloqueado eletronicamente.



- Pressionar simultaneamente [OUT on] e [OUT off] por 10 s.
- > A confirmação ocorre através da inversão do estado do LED.

5 Operação

► Controlar se o aparelho funciona com segurança.

> O LED acende-se se a saída de comutação for ligada.

6 Manutenção

► Manter a lente do aparelho livre de sujeira.

► Para limpeza, não utilizar solventes nem produtos que possam danificar lentes de plástico.

Dados técnicos e mais informações no endereço www.ifm.com

